15 TR-AS® RC Steuerung

15.1 mit WinTR-AS®

Das Software-Paket für die TRAS-RC Systeme besteht nun aus den folgenden zwei Bestandteilen WinTR-AS® (in einem Spezialmode) als Steuerungs- und Auswertesystem, welches sich auf einem Steuerrechner (z.B. Notebook) befindet und "TR-AS® RC" als Server-Programm, welches auf dem eigentlichen TR-AS® RC Messsystem installiert ist.

Bitte benutzen Sie folgende unten beschriebene Einstellungen (welche sich nur auf den WinTR-AS® Fernsteuermodus beziehen) :

Das RC-System benutzt einen automatischen Windows- Login mit folgenden Daten

Loginname: TRASRC

Password: TRASRC

15.1.1 TRAS-RC PC-Settings:

BIOS:

ATX-power:	enabled
Supervisor password:	TRAS
Keyboard	absent
Das TR-AS® RC Messsystem	nat folgende Netzwerkeinstellungen :

	, ,	0
Netbios name	TRASRC-713	(S/N siehe Frontplatte)
IP-address :	192.168.10.50	(siehe Frontplatte)
Subnetmask :	255.255.255.0	

15.1.2 Installation der WinTR-AS® Steuer-Software auf dem Steuer-Rechner (z.B. Notebook) :

Eine übliche WinTRAS-Installation wird hierfür benutzt, wobei aber eine besondere Keydiskette mit speziellen Einstellungen Verwendung findet. Diese Keydiskette wird jeweils mit dem Installations-Medium von WinTRAS abgestimmt für das zugehörige TR-AS® RC geliefert und befindet sich in einem Unterverzeichnis namens "TRAS-RC # [Seriennr.]".

Desweiteren befindet sich dort auch ein weiteres Verzeichnis namens "TRAS-RC Software", welches für eine etwaige Neuinstallation die Server-Software enthält. Dort liegt auch eine Kopie der Fernwartungs-Software UltraVNC (welche bereits standardmässig vorinstallliert ist um zu Servicezwecken auf das RC-System zugreifen zu können).

Bedienungsanleitung ©	WinTRAS-KAL-D.doc ©	02.08.2013	98 / 110

15.1.3 Benötigte Einstellungen für einen reibungslosen Betrieb (mit Hinweisen falls Probleme auftreten sollten) :

Die beiden Systeme (Steuerrechner und das TR-AS® RC sollten sich netzwerktechnisch im gleichen IP-Adressbereich befinden (das TRAS-RC benutzt als Standard eine Adresse im 192.168.10.xx (neueste Systeme 192.168.0.xx) Bereich mit einer 255.255.255.0 Subnet Maske [24]).

Die voreingestellte IP-Adresse ist auf der Frontplatte ersichtlich (bzw. auch im Handbuch vermerkt)

Beide Systeme sollten (falls dies für das angebundene Firmennetzwerk überhaupt notwendig ist) die gleichen DNS- und Gateway-Einstellungen verwenden.

Falls statische IP-Adressierung Verwendung findet, kann hierfür ein Eintrag in der "hosts"-Datei von Windows hinzugefügt werden mit den Werten der IP-Adresse des Messsystems und dessen Rechnernamen. Dies erleichtert in vielen Fällen die Benutzung und Fehlersuche.

15.1.4 Vorgehen falls keine Verbindung aufgebaut werden kann:

Benutzung des Ping-Befehles (innerhalb einer MS-DOS Eingabeaufforderung)

Ist eine Software-Firewall in Verwendung auf dem Steuerrechner (welche den Zugriff über das Netzwerk für die Kommunikation zwischen WinTRAS® und Server-Software verbietet)?

Dies kann genauso von der Windows® Firewall verursacht werden (welche seit Windows XP mit Servicepack 2 im Betriebssystem standardmäßig eingebaut und aktiviert ist) Falls eine Software-Firewall verwendet wird, öffnen Sie diese bitte für folgende Ports den uneingeschränkten Datenverkehr :

port 8076 in Senderichtung vom Steuerrechner zum RC-System

port 8077 in der Empfangsrichtung des Steuerrechners

RC-Panel Recorder S	/N: 999	•	host(external recorder) not found	log in	Reset	0	Power Off	Info on
---------------------	---------	---	-----------------------------------	--------	-------	---	-----------	---------

Die folgenden Optionen gibt es für die Steuerschnittstelle innerhalb von WinTRAS®:

- log in mit dieser Option kann die Verbindung aufgebaut bzw.erneuert werden
- log out um die Verbindung zum RC-System zu schliessen
- reset um einen Reste der Verbindung zum RC-System durchzuführen (falls z.B. ein Verbindungsfehler auftrat)

 power off um die Verbindung zum RC-Systen zu schliessen und dieses herunterzufahren

15.2 TR-AS® RC Control mit (Ultra)VNC:

15.2.1 Netzanschluss und LAN-Verbindung

Der Netzanschluss erfolgt an der Rückseite des TR-AS® RC, siehe auch die Hinweise unter Inbetriebnahme oben.

Die LAN-Verbindung erfolgt mit Hilfe eines Glasfaserkabels geeigneter Länge vom rückseitigen Anschluss des TR-AS® RC zum Steuer-Rechner.

Bei unsicheren Netzverhältnissen wird der Einsatz eines Trenntransformators oder einer unterbrechungsfreien Stromversorgung empfohlen.

15.2.2 Power ON

Folgende Einschaltreihenfolge ist notwendig:

- 1. Power ON am Steuer-PC und warten, bis das Betriebssystem bereit ist
- 2. TR-AS® RC: Netzschalter an Rückseite einschalten
- 3. grünen Power ON Taster für etwa 1 Sekunde drücken
- 4. etwa 1 Minute warten, bis System gestartet ist
- 5. Am Steuer-PC: für die Verbindung zum TR-AS® RC Symbol (Ultra)VNC oder "connect to WinTRAS" anklicken

15.2.3 Power OFF

- 5. Das WinTR-AS® Program am Steuer-PC beenden:
 - WinTR-AS® Fenster [x] schließen oder
 - > ALT F Q drücken oder
 - File/Quit wählen in Kopfzeile
- 6. WinTR-AS® Program beenden bestätigen (quit), wenn gefragt
- 7. Power OFF TR-AS® RC bestätigen, wenn gefragt
- 8. Power OFF des Control PC

Dedienungeenleitung @		02.00.2012	100/110
Bedienungsahleitung S	WINTRAS-KAL-D.doc S	02.08.2013	

DR. STRAUSS

15.2.4 Softwarebedienung

The TR-AS® RC Messsystem ist ferngesteuert über das lokale Netzwerk (LAN) mit Hilfe eines externen Laptop Computer oder Steuer-PC mit einer speziellen Steuersoftware. Es beinhaltet einen Industrie-Computer mit Festplatte und LAN-Interface, jedoch keinen Bildschirm und keine Tastatur.

Die WinTR-AS® Software zur Steuerung und Messung ist auf der Festplatte des TR-AS® RC Messsystems installiert und kann transparent vom Laptop Computer oder Steuer-PC mit Hilfe der Fernsteuer-Software "UltraVNC" bedient werden.

Details der Software-Bedienung entnehmen Sie bitte dem Online-Help-Manual

?

in der WinTR-AS® Software.

15.2.5 UltraVNC Software



Die Fernsteuer-Software zur Steuerung des TR-AS® RC Messystems ist "UltraVNC" (VNC bedeutet "virtual network computing"). Die Server Software ist auf dem Messsystem TR-AS® RC und einem mitgelieferten Notebook installiert, muss auf einem kundeneigenen

PC jedoch noch installieret werden. Es gelten folgende Bezeichnungen:

TR-AS® RC Computer = Messsystem, das über ein lokales Netzwerk LAN gesteuert wird (mittels der UltraVNC Server Software)

Steuer-Computer = notebook oder PC, der die Steuerung des Messsystems über ein lokales Netzwerk LAN übernimmt (mittels der UltraVNC Client Software).

Verbindung × Image: White Server: 192.168.10.50 Image: Server: Image: Server: <t< th=""><th> Folgende Einstellungen der VNC-Software werden vorgenommen: Wenn nicht vorhanden, ist die IP-Adresse des TR-AS® RC "192.168.10.xx" einzugeben (siehe Frontplatte des TR-AS® RC) </th></t<>	 Folgende Einstellungen der VNC-Software werden vorgenommen: Wenn nicht vorhanden, ist die IP-Adresse des TR-AS® RC "192.168.10.xx" einzugeben (siehe Frontplatte des TR-AS® RC)
Benutze Proxy	

Bedienungsanleitung ©WinTRAS-KAL-D.doc©02.08.2013101 / 110

Manual

WinTR-AS® / KAL

DR. STRAUSS

Ultr@¥NC Authen	tication
	Username: TRASRC Password: ***** Anmelden <u>A</u> bbruch

Loginname: TRASRC Password: TRASRC

15.2.6 TR-AS® RC PC-Einstellungen:

BIOS:	
ATX-power:	enabled
Supervisor password:	TRAS
Keyboard	absent

The functions also available in Client-software :





- A. Send "Ctrl-Alt-Del" to measuring system (computer)
- B. Toggle fullscreen mode (On/Off)
- C. Show connection options
- D. Refresh screen
- E. Send 'Start' (Ctrl-Esc) { Windows Start -key} to measuring system (computer)
- F. Send a custom key to measuring system (computer)
- G. Show Status window of connection between control computer and measuring system
- H. Close the connection
- I. Hide toolbar buttons
- J. Toggle between 'Remote Input' and 'Blank Screen'
- K. Open "file transfer"-window
- L. Select single window
- M. Select full desktop
- N. Open "chat window"

Bedienungsanleitung ©	WinTRAS-KAL-D.doc ©		02.08.2013	102 / 110
-----------------------	---------------------	--	------------	-----------

15.2.7 Datentransfer zwischen Controlcomputer und Messsystem:

File Transfer	with <trasrc-6< th=""><th>79 (192.16 Al Machine</th><th>8.10.50)</th><th>> - Ultr@VNC</th><th></th><th>▼ REMO</th><th></th><th><u>\.</u></th></trasrc-6<>	79 (192.16 Al Machine	8.10.50)	> - Ultr@VNC		▼ REMO		<u>\.</u>
Name (C:) (D:) (Desktop) (E:) (My Docume (My Docume (Network Fav	Size Local Disk CD-ROM Local Disk its] orites]	Modified		Send >> << Receive Delete New Folder Rename Minimize Close	Name [C:] [D:] [Desktop] [E:] [My Documents] [Network Favorit [2:]	Size Local Disk Local Disk Network s] Network	Modified	H
History : > 06 Progress : Connected	6/07/05 09:43:03 -	Connected				0%	* * *	•

Dieses Fenster gibt einen Überblick über die Laufwerke und Dateistrukturen beider Computer – links der Control-Computer, rechts das Messsystem.

Für einen Dateitransfer z.B. von der WinTRASdirectory des Messsystems ist rechts zu

wählen "c:\Programme\dr.strauss\wintras" als Quelle und links das Zielverzeichnis z.B. "d:\files".

Durch anklicken von "receive" wird der Inhalt des Quellverzeichnisses in das Zielverzeichnis kopiert.

File Transfer with <abb04 (="")="" 192.168.10.50=""> -</abb04>	Ultr@VNC				
[D:]-CD-ROM 💽 LOCAL MACHINE 🔬		[D:] - Local Disk 🖉 🔻	REMOTE	E MACHINE	N
DIN		D:\			
Name Size Modified		Name	Size	Modified	
🗀 [WinTRAS-Backu Folder		🚊 [Install]	Folder		
		[RECYCLER]	Folder		
		I TBAS-VET-PDF 1	Folder		
	Stop	WinTRAS-Backu	Folder		
					_
	Minimize				
> 1 File(s)/Folder(s)		> 1 File(s)/Folder(s) sele	cted for transfer	ſ	
History : > 06/16/05 10:18:11 - Decompressing Folder < W	inTRAS-Backup > aft	er reception. Please Wait.			-
Progress :			100	% File 17	'1
Decompressing Folder < WinTRAS-Backup > after reception. Plea	ase Wait				

Wenn der AutoBackup-Pfad im Messsystem TRAS-RC auf D: WinTRAS-Backup gesetzt ist, kann der gesamte Inhalt mit allen Messdaten mittels des "<<Receive"-Befehls z.B. auf eine CD des CD-RW Laufwerkes D: des Control-Computers kopiert werden.

Wenn der AutoBackup-Pfad im Messsystem TRAS-RC auf ein Netzwerklaufwerk z.B. E:\DATA-REPORTS\WinTRASBackup gesetzt wurde, ist die Kopieroperation vom Messsystem zum Steuer-Computer nicht erforderlich.

Bedienungsanleitung ©	WinTRAS-KAL-D.doc ©	02.08.2013	103 / 110